



レーザオートコリメータ

Smart LAC H420 シリーズ


ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご購入いただきありがとうございます。

お使いになる前に、このマニュアルをよくお読みください。

お読みになった後は、必要なときにいつでも読めるように、

大切に保管してください。



目次

はじめに.....	5
0. 定義(用語・略語)	8
1. 安全にご使用いただくために - 使用上の注意	9
1.1 本書で取り扱う警告ラベル	9
1.2 本製品の取り扱いについて	9
1.3 使用にあたっての注意	10
1.3.1 使用周辺温度と照度について	10
1.3.2 電源	10
1.3.3 分解/改造	10
1.3.4 ゴミ、ホコリの影響について	10
1.3.5 振動の影響について	10
1.3.6 空気揺らぎの影響について	11
1.3.7 防水・防爆	11
1.3.8 異常時の処置	11
1.3.9 修理対応	11
1.3.10 本製品の破棄	11
1.3.11 残留リスクについて	12
1.4 レーザ製品を安全にご使用いただくために	12
1.4.1 本製品と対応するレーザクラスについて	12
1.4.2 レーザクラスの識別ラベルと警告ラベルについて	13
2. 準備する	15
2.1 機能と特徴	15
2.2 梱包物の確認	16
2.3 本製品の仕様概要	16
2.4 本製品の外形図	17

2.5	センサヘッドの各部の名称と機能	19
2.6	システム構成例	20
2.7	構成に必要な部品	20
2.8	本製品の設置方法（例）	21
2.9	内部光源用電源の接続方法	22
2.10	PC と接続する	22
2.11	ソフトウェア - Suruga OptGauge のインストール	23
2.11.1	ソフトウェア許諾	23
2.11.2	インストール PC の動作環境	25
2.11.3	本ソフトウェアをインストール	26
2.12	電源を投入する	33
3.	測定する	34
3.1	本製品の使用上の注意と設定方法	34
3.1.1	設定方法(HB10 を使用した場合)	34
3.1.2	反射角度測定をする場合	35
3.1.3	外部入射光角度測定をする場合	37
3.2	測定方法	38
4.	本製品とアクセサリの仕様詳細	39
4.1	センサヘッドの仕様	39
4.2	AC/D アダプタの電気仕様	40
4.3	センサヘッドとケーブルの電気仕様	40
5.	故障かな？と思ったら よくある質問	41

5.1	症状と対処法.....	41
6.	保証について — アフターサービス	43
6.1	保証規定と範囲	43
6.2	アフターサービスについて	43

はじめに

本書は、H420 シリーズ（以下、「本製品」と表記）の「ユーザーズマニュアル」です。

この「ユーザーズマニュアル」（以下、「本書」と表記）では、本製品についての情報と基本的な操作方を説明しています。本製品とは、駿河精機株式会社が販売する H420 の型式から始まるレーザ計測器の全ての型式を総称し、本書での説明では、特段の断りがない場合、本製品の仕様や機能、名称等の記述は、シリーズ全製品に共通するものとします。

本製品を有効かつ安全にご利用いただくため、本書をよくお読みになり、内容を十分理解した上でご使用ください。

COPYRIGHT 【著作権】

Copyright © SURUGA SEIKI Co., Ltd. All rights reserved.

H420 シリーズ ユーザーズマニュアル

発行日	2026 年 6 月
Guide Version	008J

改訂履歴

日付	改訂	内容
2024 年 1 月	001J	初版
2024 年 3 月	002J	Suruga OptGaugeVer.1.1.0 対応
2025 年 1 月	003J	修理問い合わせ追記
2025 年 2 月	004J	Suruga OptGaugeVer.1.1.3 対応 ・測定オプションの設定詳細 Log File -> Image Full Color/Gray Scale、PNG/BMP/TIFF 追加 ・外部機器から制御する 読み出し/書き込みコマンド MLT/ASC/RFP/IOE/RAE/IOC/IOF 追加 実行コマンド AR,MSN/RO 追加
2025 年 7 月	005J	ソフトウェア(Suruga OptGauge)の内容を本書から分離・独立文書化 ・インストール PC の推奨動作環境 タイトルをインストール動作環境に修正。 [推奨動作環境]と[必要動作環境]に変更した。 ・誤字・脱字修正
2025 年 7 月	006J	・インストール PC の動作環境 Windows11 のバージョンを追加 バージョンにより正常に動作しない注記を追加 ・症状と対処法 Windows バージョンにより正常に動作しない内容とその対策を追加
2025 年 9 月	007J	・ $1/e^2$ ビーム径計算機能を追加 ・回転角計算機能を追加
2026 年 6 月	008J	動作環境 ・.NET10 対応 ソフトウェア起動 ・クイックスタートの手順を追加 測定方法 ・使い方については「SurugaOptGauge ユーザーズマニュアルを参照」に変更 センサヘッドの仕様 ・フレームレートを 60Hz に変更



告知

本書に記載されている情報は、発行時点で正しいとみなされます。

駿河精機株式会社は、使用者に通知することなく、提供する製品の仕様を変更する権利を有します。

本書の最新版ならびに、H420 シリーズ専用ソフトウェアの最新版は、弊社 WEB サイト
(<http://jpn.surugaseiki.com/>) からダウンロードすることができます。

0. 定義(用語・略語)

用語/略語	定義
反射角度測定	図 1  内部光源を使用して対象物の反射光の角度を測定する測定方法。図 1 のように 2θ を測定し、計算で θ を測定結果としています。
外部入射光角度測定	図 2  レーザや LED の光束を直接使用して角度を測定する測定方法。図 2 のように、外部入射光の θ を測定結果としています。
本製品	H420 シリーズ
本ソフトウェア	Suruga OptGauge (専用ソフトウェア)
本書	H420 シリーズ ユーザーズマニュアル
基準面	本製品正面の取り付け基準面
センサカメラ	本製品に内蔵されているセンサカメラ

1. 安全にご使用いただくために - 使用上の注意

1.1 本書で取り扱う警告ラベル

 Danger	重篤な身体障害、または、死亡に至る可能性がある。
 Warning	重症、機器の破損、その他重大な損害に至る可能性がある。
 Careful	軽度の身体障害、機器の損害につながる可能性がある。
Attention	製品に安全な取り扱いを指示します。

1.2 本製品の取り扱いについて

- 本製品はレーザを使用します。使用前にレーザクラスに適した安全対策を施した環境での使用を推奨します。
- 仕様を示された規格以外での使用、または改造された製品については、機能および性能の保証はできかねますのでご注意ください。
- 本製品を他の機器と組み合わせて使用する場合、使用条件や環境などにより、機能および性能が満たされない場合があります。十分検討の上ご使用ください。
- 周辺機器を含め、機器に急激な温度変化を与えないでください。結露して機器が故障するおそれがあります。
- むれた雑巾、ベンジン、シンナーなどで拭かないでください。本製品の変色や、変形の原因になります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れを拭き取り、柔らかい布でから拭きしてください。
- 製品が万一故障した場合、当社営業所までご連絡ください。

1.3 使用にあたっての注意

1.3.1 使用周辺温度と照度について

- ・ 周囲温度の変化は測定に誤差が生じる原因になります。常に一定になるようにしてください。
- ・ 高い周波数で ON、OFF を繰り返す照明設備の近くでの使用はさけてください。
避けられない場合は、遮光板などで影響を受けないようにしてください。

1.3.2 電源



- ・ 正しい電源電圧でお使いください。火災・感電・故障の原因になります。
- ・ 各種接続線の着脱時は、必ず本製品および本製品に接続している機器の電源を OFF にしてください。破損のおそれがあります。
- ・ 項目を設定している途中に電源を OFF にしないでください。設定データの一部、または、すべてが失われるおそれがあります。

1.3.3 分解/改造



ユニットを分解・改造して使用しないでください。火災・感電の原因になります。
また、弊社が定める従業員、または、第三者以外の者が本製品を分解や改造した場合には、保証外とさせていただきます。

1.3.4 ゴミ、ホコリの影響について

以下の場合、ごみやホコリ、あるいは水や油などの影響によって測定誤差を生じる場合があります。

- ・ カバーガラス部へのごみやホコリの付着：カバーガラス部分の汚れは清浄なエアで吹き飛ばしてください。汚れがひどいときにはアルコールを浸した柔らかい布で拭き取ってください。
- ・ 測定対象物表面への付着：清浄なエアで吹き飛ばすか、汚れを拭き取ってください。
- ・ 光軸領域への浮遊による侵入あるいは飛沫による侵入：保護カバーの設置やエアパーージなどの対策をしてください。

1.3.5 振動の影響について

本製品や測定対象物へ伝わる振動により、測定値が安定しないことがあります。このような場合は、振動を抑える工夫や、測定値の平均化回数を多くするなどして、安定した測定結果を求めるようにしてください。

1.3.6 空気揺らぎの影響について

ゆっくりとした空気のゆらぎの影響で測定値が安定しないことがあります。このような場合は、測定部を防風カバーで覆うなどの対策が効果的です。

1.3.7 防水・防爆



- ・ 本製品は、防爆が必要なエリアでの使用を想定していません。可燃性ガス等の爆発性雰囲気がある場所では使用しないでください。
- ・ 本製品は、防水対策を施しておりません。液体が本製品に飛散する、または、流入する可能性のある場所では使用しないでください。

1.3.8 異常時の処置



以下の場合、すぐに電源を OFF にして USB ケーブルを抜いてください。異常な状態のまま使用すると、故障の原因になります。

- ・ 異常な音がする、変な臭いがする、煙が出ている等の異常な場合。
- ・ 電源コードが傷んだ場合。
- ・ 本製品に水などの液体をこぼした場合。

1.3.9 修理対応

修理は当社営業所までご連絡ください。

- ・ 本体内部に水や異物が入ったとき
- ・ 落下や外部からの衝撃で破損したとき
- ・ 発煙により、変なにおいがするとき

1.3.10 本製品の破棄

本品を廃棄するときには、産業廃棄物として扱います。法令で定められた方法、または、その他の適切な方法にて廃棄してください。弊社による回収は行っておりません。

本品を梱包している全ての資材の破棄は、法令で定められた方法、または、その他の適切な方法にて廃棄してください。弊社による回収は行っておりません。

1.3.11 残留リスクについて



本書は本製品に関するすべてのリスクを開示していません。残留リスクや想定外のリスクに関しては、ISO12100、または、JIS9700-1/2 を規範とした機械類の安全設計を実施してください。

1.4 レーザ製品を安全にご使用いただくために

1.4.1 本製品と対応するレーザクラスについて

下記に、本製品におけるレーザクラスの危険性について記載しています。

各レーザクラスに対する具体的な安全対策については、ユーザーの職業安全規則に従ってください。



レーザクラスと対象製品の対応表

レーザクラス	注意事項
Class 1	合理的に予見可能な条件下で安全である。 観察用光学機器（ルーペや双眼鏡）を用いても安全なレーザ製品 対象製品： ・ 内蔵レーザ波長が 405 nm である全ての型式
Class 2	通常、まばたきなど嫌悪反応により目は保護され、安全である。 意図的にレーザ光を凝視すると一時的な視力障害や嫌悪反応により二次災害のリスクがあるレーザ製品 対象製品： ・ 内蔵レーザ波長が 660 nm である全ての型式

JIS C 6802 : 2014 レーザ製品の安全基準を参照


1.4.2 レーザクラスの識別ラベルと警告ラベルについて

本機のレーザクラスの識別ラベルの表記内容と貼り付け位置を以下に示します。
製品の型式によりラベルの表記内容が異なります。対象の製品型式をご確認ください。



レーザラベルの表示内容


レーザクラスの識別ラベル	
Class1	Class2
クラス1レーザ製品 Class 1 Laser Product (IEC60825-1 : 2014) *Output : 0.39mW *Wavelength : 405nm *Duration : CW 背景色：黄色、文字色：黒色	クラス2レーザ製品 Class 2 Laser Product (IEC60825-1 : 2014) *Output : 1mW *Wavelength : 405nm *Duration : CW 背景色：黄色、文字色：黒色




ラベルの表記方法と内容は、JIS C 6802:2014 に準拠

型式共通のレーザーラベルの貼り付け位置

本製品の上面に警告ラベルが貼付されています。



本製品の左側面のレーザー射出口側にレーザークラスに関する識別ラベルが貼付されています。



2. 準備する

2.1 機能と特徴

本製品は、センサカメラに入射されるレーザ光から対象物の傾きを求めるオートコリメータです。主に以下のような特長を持っています。

■ 高精度の角度測定（反射角度測定時）

測定範囲：±1.35°

直線性：±0.25% of F.S. (F.S.=2.7°、W.D.=100 mm)

繰り返し再現性：1 秒（6σ、平均化回数=256 回で測定時）

- 「[本製品とアクセサリの仕様詳細](#)」 参照

■ ダイバージェンス測定が可能

測定範囲：≦ 20 mrad

直線性：±5% of F.S. (F.S.=20 mrad)

■ センサヘッドケーブルを PC に接続して専用アプリケーションで測定可能

- 「準備する->[システム構成例](#)」 参照

■ 複数光点の測定が可能

■ 反射角度測定と外部入射光角度測定が可能

反射角度測定をする場合は内部光源を使い、その反射光の角度を測定できます。

外部入射光角度測定をする場合は、レーザや LED の光束を直接測定して角度を算出できます。

機能の詳細、使い方については別紙ソフトウェアマニュアル「SurugaOptGauge_ユーザーズマニュアル」を参照してください。

2.2 梱包物の確認

お届けさせていただく梱包箱には本体とは別に内部光源用の調節ドライバ、USB メモリが含まれます。


1.  本体
2.  光量調節ドライバ
3.  USB メモリ（記憶内容：Suruga OptGauge(専用ソフトウェア)、カメラドライバ、デバイス認証ファイル、本書）。最新版は、弊社 WEB サイト (<http://jpn.surugaseiki.com/>) よりダウンロードしてください。
4. 内部光源専用電源 AC/DC アダプタ（12 V DC 出力）

2.3 本製品の仕様概要

本製品の共通仕様表


外形寸法	120 mm x 40 mm x 40 mm
本体重量	400 g
主電源	DC12 V
消費電力	5 W 以下
レーザクラス	Class1, Class2 (型式により異なる)
保護機能	短絡保護、極性逆接続保護
通信機能	USB3.0 規格
使用温度・湿度	5～40 °C、35%～85% RH（結露なきこと）
保存温度・湿度	-10～65 °C、10%～85% RH（結露なきこと）
雰囲気	直射日光が当たらない、腐食・可燃性ガス、液体、粉塵、その他有害物質なきこと
筐体	アルミ製

2.4 本製品の外形図



HB10 取付用アダプタプレート（型式：H420-AP）（別売り）

※HB10 取付用アダプタプレートを使用した取り付け方法は「[本製品の設置方法（例）](#)」を参照



2.5 センサヘッドの各部の名称と機能

① 内部光源 ON/OFF スイッチ

ON にすると、スイッチがオレンジに点灯し、内部光源が点灯します。

② USB コネクタ

お客様の PC と本製品を接続します。

③ 内部光源光量調整ボリューム

内部光源の光量を調節します。時計周りで光量が大きくなり、反時計周りで光量が小さくなります。

※光量調整には付属の内部光源用光量調整ドライバを使用してください。

④ 内部光源用の電源口

付属の内部光源専用の AC/DC アダプタ接続口です。



⑤ FG 端子

ノイズによる誤動作を防止します。

※接地してください。

⑥ レーザ出射口

内部光源 ON の場合、レーザを照射します。




レーザ射出面（正面）



人体、目、肌、その他安全確認がされていない器物に照射しない。

2.6 システム構成例



2.7 構成に必要な部品


- ・ 本製品本体
- ・ 内部光源専用電源（付属の AC/DC アダプタ）
- ・ 本体接続用の PC、PC モニター、PC キーボード
- ・ 計測用ソフトウェア Suruga OptGauge（専用ソフトウェア）

2.8 本製品の設置方法（例）


本項では、本製品の設置方法例を紹介します。

本体と、弊社で販売している光センサ共通アクセサリである 2 軸小型チルトステージ（型式：HB10）を、スタンド（型式：HA14）に固定します。

1. 本体と別売りの HB10 取付用アダプタプレート六角穴付ボルト（型式：CBM4x8）で固定します。




2. 六角ボルトで HB10 と HB10 取付用アダプタプレートの 4 か所を固定します。



3. HB10 を固定します。

レバーで固定




取り付け後の完成図（例）



2.9 内部光源用電源の接続方法

専用の AC/DC アダプタを使用して下さい。

AC/DC アダプタの AC 側をコンセントに差し込む前に、AC/DC アダプタの DC 側のプラグを所定のソケットへ差し込みます。FG 端子は接地してください。




Attention

AC/DC アダプタの電源は、Suruga OptGauge のインストールが完了するまでは、投入しないでください。FG 端子はノイズによる誤動作を防止するために接地してください。

2.10 PC と接続する

USB3.0 に対応した USB ポートと本体の USB3.0 ケーブルを接続します。

PC 側は必ず USB3.0 に対応したポートをご使用ください。



Attention

USB ケーブルは Suruga OptGauge 動作中に外さないでください。正常に動作しなくなります。

USB ケーブルが外れた場合は Suruga OptGauge を終了し、USB ケーブルを挿しなおしてから再度起動してください。

2.11 ソフトウェア - Suruga OptGauge のインストール



本ソフトウェアをバージョンダウンしてインストールする場合、新バージョンで追加された設定情報が正しく読み込まれず、ソフトウェアが起動しないことがあります。

必ずオプションファイルが保存されたフォルダをバックアップのうえ、該当のフォルダを削除してから旧バージョンをインストールしてください。

<保存先フォルダ>

C:\Users\¥[UserName]\¥Documents¥Suruga¥OptGauge¥[製品のシリアル No.]

2.11.1 ソフトウェア許諾

Suruga OptGauge（以下「本ソフトウェア」と表記）は、お客様が以下のソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」といいます）にご同意いただけることが、ご使用の条件となっております。

お客様が本ソフトウェアの全部または一部をコンピュータにインストールする、または複製する、またはコンピュータにインストールされた本ソフトウェアを使用した場合、本契約のすべての条項にご同意いただいたものとし、本契約は成立します。

第 1 条（許諾）

本ソフトウェアは無料で使用することができます。

本ソフトウェア、ならびに、ソフトウェアのマニュアル、その他本ソフトウェアに関する資料の著作権は駿河精機株式会社（以下「当社」と表記）に帰属します。利用者には、本ソフトウェアを使用する非独占的な権利が付与されます。

第 2 条（使用制限）

本ソフトウェアは、レーザオートコリメータの操作とデータ収集の目的でのみ使用が許可されます。それ以外の目的での使用は禁止されています。

第 3 条（複製と改ざん）

本ソフトウェアはレーザオートコリメータを使用する PC に限り、複製が許可されます。ただし、改変、再配布、リバースエンジニアリングは禁止されています。

第 4 条（免責事項）

1. 利用者は、本ソフトウェアを自己の責任において使用するものとします。
2. 当社は、本ソフトウェアの使用、もしくは使用不能から生じる直接的、間接的、偶発的、特別、続発的、または懲罰的損害（データの喪失、業務の中断、利益の損失を含むがこれに限定されない）に関して、一切の責任を負わないものとします。
3. また、本ソフトウェアにおけるバグ、エラー、ウィルス、第三者からの不正アクセスなどの不具合やセキュリティ上の問題から生じる損害に対して、当社は責任を持たないものとします。
4. ソフトウェアの改ざんを行った場合の損害については、一切の責任を負いません。

第5条（サポート）

当社は本ソフトウェアに関する技術サポートを提供します。ただし、当社の技術サポートによって、お客様の目的が達成されることを保証するものではありません。

第6条（契約の終了）

本使用許諾の条件に違反した場合、本ソフトウェアの使用権は即座に終了するものとします。

2.11.2 インストール PC の動作環境

[推奨動作環境]*¹

ハードウェア要件	対応 OS	Windows 11 64 bit Ver.24H2 以降* ⁴
	CPU	Intel Core i5-1345U CPU 1.6 GHz 以上 10 コア 12 スレッド
	RAM	16 GB 以上
	ストレージ空き容量	1 GB 以上
	ディスプレイ解像度	1920x1080 以上
	USB	USB3.0(Type A)ポート：1 個以上
ソフトウェア要件	フレームワーク	.NET10.0* ³

[必要動作環境]*²

ハードウェア要件	対応 OS	Windows 10 64 bit Windows 11 64 bit Ver.24H2 以降* ⁴
	CPU	Intel Core i5-8265U CPU 1.6 GHz 以上 4 コア/8 スレッド
	RAM	8 GB 以上
	ストレージ空き容量	1 GB 以上
	ディスプレイ解像度	1920x1080 以上
	USB	USB3.0(Type A)ポート：1 個以上
ソフトウェア要件	フレームワーク	.NET10.0* ³

*1 「推奨動作環境」は「待ち時間が少なく快適な動作ができる」レベルを指します。

*2 「必要動作環境」は「起動して最低限の動作ができる」レベルを指します。

*3 ご使用の PC に「.NET10.0」がインストールされていない場合、Microsoft の Web サイトから「.NET デスクトップ ランタイム 10.x.x」をインストールしてください

*4 Windows 11 Version 23H2 では一部のシステムコンポーネントや動作仕様の違いにより、本ソフトウェアが正常に動作しないことを確認しております。Windows バージョン（24H2 以降）のアップデートをお願いいたします。


2.11.3 本ソフトウェアをインストール

2.11.3.1 専用 USB ドライバをインストールする


「...¥CameraDriver」の「Basler_pylon_7.0.0.24651.exe」をダブルクリックしてインストールを開始します。



1. 確認画面でインストールに同意します。
2. インストール方法 (Profiles) を「Developer」にします。



3. センサカメラの接続方式 (Interfaces) を「USB」にします。以降はデフォルトのままにして、インストールを完了させます。



2.11.3.2 ダウンロード

最新バージョンは弊社 Web サイトからダウンロードができます。(<http://jpn.surugaseiki.com/>)


2.11.3.3 本ソフトウェアのインストール

本ソフトウェアをインストールします。


1. 「... ¥Application」の「SurugaOptGaugeSetup_x.x.xx.msi」をダブルクリックします。

名前	更新日時	種類	サイズ
 SurugaOptGaugeSetup_x.x.xx.msi	2023/11/28 19:12	Windows インストー...	61,590 KB

2. 「Next>」をクリックします。



3. 「Next>」をクリックすると、インストールが開始されます。
インストールが完了したら「Close」をクリックします。



4. デスクトップに「SurugaOptGauge」が作成されます。



以上で、インストール作業は完了です。

2.11.3.4 デバイス認証ファイルのコピー


Attention

認証ファイルについて

本製品では、デバイスごとに校正值が決められているため、本ソフトウェアは個別の固有情報が記録された「デバイス認証ファイル(拡張子.suruga)」の読み込みを必須としています。

デバイス認証ファイルを、本ソフトウェアに読み込ませるため、「... ¥AuthenticationFile」にある「xxx.suruga」ファイルを任意の場所にコピーします。

名前	更新日時	種類	サイズ
xxx.suruga	2023/09/28 10:55	SURUGA ファイル	6 KB



Note

お客様のセキュリティによりデバイス認証ファイルをお持ちの PC にコピーできない場合は、USB メモリから直接読み出すことも可能です。その場合、本手順は不要です。

2.11.3.5 本ソフトウェアの起動/終了


起動方法

1. 「…¥Desktop」の「SurugaOptGauge」をダブルクリックします。




2. 「Device Authentication File」の「デバイス認証ファイルのコピー」でコピーしたフォルダ内の拡張子「.suruga」を選択して開きます。

※お持ちの PC にデバイス認証ファイルをコピーできない場合は USB メモリから直接選択してください。



3. “Result”が「OK」であることを確認して「Start」をクリックします。



Attention


本ソフトウェアは TCP/IP の通信制御を搭載しているため、初回起動時にお使いの PC のセキュリティ設定によっては以下警告が出る場合があります。

お客様の PC やネットワーク環境で TCP/IP 通信を許可できる場合は、全てチェックを入れて「アクセスを許可する」をクリックしてください。許可できない場合は「キャンセル」をクリックしてください。

(後日変更したい場合は「コントロール パネル¥すべてのコントロール パネル項目¥Windows Defender ファイアウォール¥許可されたアプリ」で変更できます。)




4. アプリケーションが起動します。



終了方法

1. 「×」 ボタンをクリックで終了します。




2.11.3.6 クイックスタート

クイックスタートについて

クイックスタートとは、本ソフトウェア起動時に使用する認証ファイルをあらかじめ Boot Manager で登録しておく機能です。

クイックスタートを設定しておく、次回起動時に Boot Manager での認証ファイル選択および [Start] 操作を省略して起動できます。

該当する認証ファイルの Default を有効化すると、次回起動時からクイックスタートが適用されます。



クイックスタートの無効化について

クイックスタートが設定されている場合でも、**Shift キーを押したまま起動すること**で、Boot Manager を表示させることができます。(Boot Manager 画面が表示されるまで Shift キー長押し)


この方法を使用すると、クイックスタートによる起動を一時的に無効化し、Boot Manager で認証ファイルを選択して起動できます。

2.12 電源を投入する



本製品の設置、ならびに、本ソフトウェアのインストールが完了し、作業安全が管理責任者により確認できるまで、センサヘッドの電源を入れないでください。

内部光源を点灯させる場合は、内部光源用 DC12 V 電源アダプタをコンセントに接続して内部光源 ON/OFF スイッチを ON にします。



3. 測定する



3.1 本製品の使用上の注意と設定方法

本ソフトウェアを用いた本製品の設定方法を説明します。

3.1.1 設定方法(HB10 を使用した場合)


USB ケーブルを PC に接続後、本製品の内部光源を OFF にし、HB10(Tilt ステージ)を上下させて、本製品と測定対象物の距離(W.D.)を調節します。

レバーを緩めて、
本体を上下させる




3.1.2 反射角度測定をする場合

1. 設置が完了したら内部光源スイッチを ON にします。



2. 本ソフトウェアを起動し、Option 画面を開きます。




3. 本製品と測定対象物の距離(W.D.)を Option 画面の Working Distance*¹に入力します。
4. Option 画面の Angle Type を“Tilt Angle”に設定します。
5. Option 画面の Angle タブ内の小分類タブ LD Control を選択します。
6. 内部光源の光量を調整して、LD Adjustment グループボックス内の Tune ボタン*¹をクリックし測定画面の Peak*¹を見ながら“3500～3800”(最適値)にします。

*1 オプション内容の詳細は別紙ソフトウェアマニュアル「SurugaOptGauge_ユーザーズマニュアル」を参照



以上で設定は完了です。

3.1.3 外部入射光角度測定をする場合

1. 本製品の内部光源スイッチを OFF にして、外部光源のビームを本製品の開口に入射させます。



2. 本ソフトウェアを起動し、Option 画面を開きます。



3. ビームの結像位置を本製品のレンズにくるように合わせ、外部光源と本製品との距離(W.D.)を Option 画面の Working Distance*¹に入力します。
4. Option 画面の Angle Type を“Beam Angle”に設定します。
5. Option 画面の Angle タブ内の小分類タブ LD Control を選択します。
6. 外部光源の光量を調整して、LD Adjustment グループボックス内の Tune ボタン*¹をクリックし測定画面の Peak*¹を見ながら“3500～3800”(最適値)にします。

*1 オプション内容の詳細は別紙ソフトウェアマニュアル「SurugaOptGauge_ユーザーズマニュアル」を参照

以上で設定は完了です。

3.2 測定方法

測定に関する各機能の使用方法については、別紙ソフトウェアマニュアル「SurugaOptGauge_ユーザーズマニュアル」を参照してください。

4. 本製品とアクセサリの仕様詳細

4.1 センサヘッドの仕様

項目		仕様	
内蔵光源	波長	405 nm / 660 nm	
	出射光量	405 nm	660 nm
		< 0.39 mW	< 1 mW
	出射位置	12 mm（側面基準からの距離） 20 mm（底面基準からの距離） （ 本製品の外形図 参照）	
角度測定	測定範囲	$\pm 1.35^\circ$: 測定距離 < W.D.= 0~150 mm $\pm 1.00^\circ$: 測定距離 < W.D.= 150~200 mm $\pm 0.75^\circ$: 測定距離 < W.D.= 200~250 mm $\pm 0.50^\circ$: 測定距離 < W.D.= 250~300 mm （反射角度測定時）	
	Repeatability	1 s (6 σ) ※1	
	Linearity	$\pm 0.25\%$ of F.S. (F.S.= 2.7°) ※2	
ダイバージェンス	測定範囲	≤ 20 mrad	
	Linearity	5% of F.S. (F.S.=20 mrad)	
ビーム径		コリメート光仕様（型式：H420-CL）	
		0.5 mm（405 nm のみ）、1.0 mm、3.0 mm ※3	
フレームレート		60 Hz（推奨動作環境にて）	
使用環境	動作環境※4	0~40 °C、35~85% RH	
	保存環境	-10~60 °C	
	耐振動	周波数範囲：10~500 Hz 最大加速度：2 G、X,Y,Z の3方向(10回掃引)	
質量		0.4 kg	

※1 平均化回数 256 回で測定時

※2 W.D.100 mm で測定時

※3 W.D.300mm で測定時

※4 出荷検査環境：22~24 °C、35~85% RH

4.2 AC/D アダプタの電気仕様

AC/DC アダプタの仕様概要	
定格入力 (AC)	AC100～240 V
定格出力 (DC)	12 V/3.0 A
取得産業規格	PSE、BSMI、cUL、FCC、KC、CE、GS、RCM、CCC
保護機能	短絡保護、過電流保護、過電圧保護
RoHS	RoHS10
AC 側プラグ形状	Type-A
本体寸法	99 mm x 50 mm x 33 mm
DC コード長さ	1.5 m ±30 mm
DC プラグ極性	センタープラス

4.3 センサヘッドとケーブルの電気仕様


センサヘッドとケーブルの仕様概要	
定格入力 (消費電力)	DC12 V/3 A (5 W 以下)
ケーブルタイプ	USB3.0 (5 Gbps) 規格対応の USB ケーブル
コネクタ	USB3.0 Type-A
ケーブル長さ	3.0 m

5. 故障かな？と思ったら よくある質問

5.1 症状と対処法

以下には、トラブル解決の助けとなる情報が記載されています。

発生したトラブルが以下の一覧に記載されているか確認してください。

症状	原因	対策
内部光源の電源が入らない。	AC/DC アダプタおよび電源コードが正しく接続されていない。	DC12V が供給されていない。
	DC12 V が供給されていない。	DC12V 電源に正しく接続してください。
本ソフトウェアが起動しない	USB ケーブルが正しく接続されていない。	USB ケーブルを USB3.0 ポートに接続してください。
	デバイス認証ファイルを読み込んでいない。	購入した本製品に対応したデバイス認証ファイル(.suruga)を読み込んでください。
本ソフトウェア起動時に以下のメッセージが表示され起動できない 	カメラドライバが未インストールの可能性がある。	カメラドライバをインストールしてください。 (専用 USB ドライバをインストールする) インストール後 PC の再起動を行ってください。
本ソフトウェアが正常に起動しないことがある	接続状況を確認しても問題が解決しない場合、センサカメラが故障している可能性がある。	弊社光学機器事業部営業までご連絡ください。
本ソフトウェア起動中に固まった	Windows 11 Version 23H2 では、一部のシステムコンポーネントや仕様の違いにより、本ソフトウェアが正常に動作しない。	最新の Windows バージョン (24H2 以降) にアップデートしてください。
	USB ケーブルの接続が外れた。	本ソフトウェアを終了して USB ケーブルを正しく接続し、再度本ソフトウェアを起動してください。
画面にビームが表示されない	Exposure Time*1 の設定が早すぎる。	Exposure Time*1 を最適な速度へ調整してください。

症状	原因	対策
	測定対象物の傾きが大きい。	反射光が± 1.35° 内に入射されるように、測定対象物の傾きを調整してください。
測定対象の重心が安定しない	ノイズの影響が大きい。	Denoising 設定の Threshold を有効にし、閾値を調整してください。
RS232C 通信ができない	RS232C ケーブルが正しく接続されていない。	RS232C ケーブルを正しく接続してください。
	PC 側の通信条件が正しく設定されていない。	PC 側の通信設定を正しく設定してください。
TCP/IP 通信ができない	Ethernet ケーブルが正しく接続されていない。	Ethernet ケーブルを正しく接続してください。
	PC 側の通信条件が正しく設定されていない。	PC 側の通信設定を正しく設定してください。

*1 オプション内容の詳細は別紙ソフトウェアマニュアル「SurugaOptGauge_ユーザズマニュアル」を参照

6. 保証について — アフターサービス

6.1 保証規定と範囲

- ・ お問い合わせ時は、製品のシリアルナンバーをご連絡ください。
- ・ 保証期間は、納入後 1 年間になります。
- ・ 但し、次の場合は保証対象外となり、有償修理とさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び弊社以外の者による改造、修理に起因する故障、損傷の場合
 - 輸送、移動時の落下等、お取扱いが不適当なために生じた故障、損傷の場合
 - 火災、塩害、ガス害、異常電圧及び地震、雷、風水害、その他の天災地変等による故障、損傷の場合
 - 説明書記載方法及び注意書きに反するお取扱いによって生じた故障、損傷の場合

当社は、本保証規約の改定、変更及び修正（以下「改定等」といいます）を行うことができるものと
し、改定等を行った場合には速やかに本カタログ又は弊社 WEB サイト

(<http://jpn.surugaseiki.com/>) に当該改定等後の本保証規定を掲載するものとします。かかる改定等
以降、お客様が本製品を注文した場合、お客様は改定等を承認したものとします。

6.2 アフターサービスについて

修理依頼の前に、「[故障かな？と思ったら よくある質問](#)」の項目をチェックしてください。

ご不明な点等ございましたら、弊社光学機器事業部営業までお問い合わせください。

《保証期間中》

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。

上記の保証対象外の故障につきましては、有償修理とさせていただきます。

《保証期間が過ぎた場合》

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

《修理が必要な場合》

修理・校正のお問い合わせは下記までご連絡下さい。

info@suruga-g.co.jp

ミスミグループ
駿河精機 株式会社

光学機器事業部

〒 424-8566

静岡県静岡市清水区 七ツ新屋 505

Tel : 0120-789-446 Fax : 0120-789-449

E-Mail : info@suruga-g.co.jp