



Suruga OptGauge



Installation Manual

このたびは、本製品をご購入いただきありがとうございます。

お使いになる前に、このマニュアルをよくお読みください。

お読みになった後は、必要なときにいつでも読めるように、

大切に保管してください。



目次

はじめに.....	3
0. 定義(用語・略語)	4
1. インストール.....	5
2. アンインストール (ソフトウェア削除)	7
3. バージョンアップ.....	9
4. バージョンダウン.....	10

はじめに

本書は、Suruga OptGauge（以下、本ソフトウェア）の「インストールマニュアル」です。

この「インストールマニュアル」（以下、本書）では、インストール、アンインストール、バージョンアップ、バージョンダウンの手順について説明しています。

* 製品の操作方法や約款については「Users manual」をご参照ください。

COPYRIGHT【著作権】

Copyright © SURUGA SEIKI Co. Ltd. All rights reserved.

Suruga OptGauge インストールマニュアル

発行日	2024 年 3 月
Guide Version	V.1.0.0

2024 年 3 月 27 日

改訂履歴

日付	改訂	内容
2024 年 3 月	V.1.0.0	初版

告知

本書に記載されている情報は、発行時点で正しいとみなされます。

駿河精機株式会社は、提供する製品を使用者に通知することなく仕様を変更する権利を有します。

本書の最新版は、弊社 WEB サイト（<http://jpn.surugaseiki.com/>）からダウンロードすることができます。

0. 定義(用語・略語)

用語/略語	定義
本ソフトウェア	Suruga OptGauge


1. インストール

本ソフトウェアのインストール手順を例示します。


1. 「SurugaOptGaugeSetup_x.x.x.msi」をダブルクリックします。

名前	更新日時	種類	サイズ
 SurugaOptGaugeSetup_x.x.x.msi	2023/11/28 19:12	Windows インストー...	61,590 KB


2. 「Next>」をクリックします。



3. 「Next>」をクリックすると、インストールが開始されます。
インストールが完了したら「Close」をクリックします。



4. デスクトップに「SurugaOptGauge」が作成されます。



以上で、インストール作業は完了です。


2. アンインストール（ソフトウェア削除）

本ソフトウェアを再インストールする際や、バージョンダウンする場合などは、必ず、現行の本ソフトウェアをアンインストールしてください。

ここでは、Windows10 のアンインストール方法を例示しますが、実際のアンインストールではお客様 OS に依存したソフトウェアのアンインストール方法に従ってください。

アンインストール手順

1. Windows メニューの「設定」をクリックします。



2. 「アプリ」をクリックします。



3. 「アプリと機能」をクリックし、“SurugaOptGauge”を選択後「アンインストール」をクリックしてください。



4. ご使用の PC から「SurugaOptGauge」が削除されます。

補足事項

本ソフトウェアに関するデータを完全に削除される場合は、以下に設定データが保存されております。

「Suruga」フォルダごと削除をお願いします。

「C:¥Users¥[UserName]¥Documents¥Suruga」



以上で、アンインストール作業は完了です。

3. バージョンアップ

本ソフトウェアのバージョンアップ*1 手順。バージョンアップは通常のインストールと同じ手順です。

「1.インストール」を参照ください。

最新バージョンをインストールすると旧バージョンを上書きします。

補足事項

- ・旧バージョンで使用した設定データはそのままご使用いただけます。
- ・複数のバージョンを同時にインストールすることはできませんのでご注意ください。

*1 “バージョンアップ”とは現行のソフトウェアバージョンより新しいバージョンをインストールする場合を指します。

4. バージョンダウン

本ソフトウェアのバージョンダウン*1を行います。

1. インストール済みの本ソフトウェアをアンインストール*2します。
2. 古いバージョンの本ソフトウェアをインストール*3します。

補足事項

- ・ 現行の本ソフトウェアバージョンで使用した設定データはそのままご使用いただけます。
- ・ 複数のバージョンを同時にインストールすることはできませんのでご注意ください。

*1 “バージョンダウン”は、現行の本ソフトウェアバージョンより古いバージョンを使用する場合を指します。

*2 「2.アンインストール」参照

*3 「1.インストール」参照

ミスミグループ 駿河精機 株式会社

光学機器事業部

〒 424-8566

静岡県静岡市清水区 七ツ新屋 505

Tel : 0120-789-446 Fax : 0120-789-449

E-Mail : info@suruga-g.co.jp