

2016-2017 総合カタログの変更点

ステッピングモータコントローラ 変更内容

① カレントダウン解除機能の削除

現行（～Ver.3.01）

カレントダウン解除機能 **あり**

工場出荷時設定 有効
(停止電流は運転電流の 50%に固定)

変更後（Ver.3.02）

カレントダウン解除機能 **なし**

カレントダウンは常時有効
(停止電流は運転電流の 50%に固定)

② EMSステータス確認コマンドの追加

現行（～Ver.3.01）

EMS ステータス確認コマンド **なし**

EMS による停止がソフト上で判断できない

変更後（Ver.3.02）

EMS ステータス確認コマンド **あり**
新機能

要求コマンド：EMS ?
応答：0 → EMS 解除（短絡）
：1 → EMS 機能中（開放）
DT100/DScontorl-Win にも機能追加予定

注意事項

1. ハンディターミナル DT100 (Ver.1.02 以前) を仕様変更後の DS102/DS112 に接続した場合、「Current Down」の表示はされますが、機能しません。
DT100 をバージョンアップ (Ver.1.03) することで表示がされなくなります。
バージョンアップをご希望の際はマーケティングセンターまでお問合せください。
2. 内蔵ドライバ変更に伴い、製品の位置決め精度に影響のないようドライバの仕様をチューニングしておりますが、振動特性は現行品と全く同じではありません。
現行品と同等レベルであることを検証・確認していますが、使用環境により現行品との僅かな違いが出る可能性がございます。お客様のご使用環境にて予めご評価いただいたうえで、ご使用くださいますようお願い致します。